外付けスピーカ、ヘッドフォンをご使用する場合ご注意

このたびは弊社のパーソナルコンピュータをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。外付けスピーカ、ヘッドフォンをご使用される場合、以下の点にご注意ください。

■ご注意

外付けスピーカ、ヘッドフォン及びマイク付きヘッドフォンを使用する場合は、【USB接続タイプ】ではなく、必ず【ヘッドフォン／オーディオ出力端子へ接続するタイプ】をご使用ください。

ヘッドフォン／オーディオ出力端子の位置につきましては、添付マニュアル『準備と設定』－「各部の名称」 をご覧ください。

■対象モデル

LaVie L アドバンストタイプ
LaVie G タイプL（アドバンストタイプ）
LaVie G タイプC
LaVie RX
LaVie G タイプRX

本紙をお読みになった後は、必ず添付のマニュアルと一緒に大切に保管してください。

853-810603-462-A